

H₂OK

אלכס דויטש טכנולוגיות בע"מ
הנדסת מים

טלפון : 03-5361055 פקס : 03-5368743 h2ok@netvision.net.il
ת.ד. 7177 יהוד 56209

הוראות טיפול שוטף למרכז מים אוטומאטי

המרכז הינו מערכת אוטומאטית לחלוטין שאינה מצריכה, מלבד כיוון שעה והוספת מלח, טיפול שוטף.

1. יש לוודא הימצאות מלח, גס או טבליות,
במילחון בגובה של כ- 2/3 עד 1/2 .

2. יש לבדוק את איכות המים עם קיט הבדיקה לפחות אחת לשבוע.
להרטיב בזרם איטי את נייר הלקמוס בקצהו.
צבע ירוק מעיד על מים רכים
צבע אדום מעיד על מים לא רכים.

3. לכוון שעון לשעה נוכחית.
א. שעון אנלוגי-הכיוון נעשה על ידי לחיצה על לחצן אדום וסיבוב של גלגל שניים החיצוני.
ב. שעון מדגם דיגיטלי- הכיוון נעשה על ידי לחיצה על כפתור SET ועל החצים מטה מעלה בשביל לכוון את השעות ושוב פעם לחיצה על כפתור SET בשביל לכוון את הדקות. ליציאה לחץ SET.

* כדאי לנהל טבלת המעקב!

בנוסף, ניתן לתאם הדרכה במספר טלפון 035361055.